

MASQUE LAVABLE FABRIQUÉ EN FRANCE

Masque de protection à usage non-sanitaire de catégorie 1 (UNS 1) selon la note interministérielle du 29/03/2020 et répondant à la spécification de l'AFNOR S76-001.

Conformément au protocole d'essai décrit dans le document de la DGA du 25 mars 2020, ce masque répond aux exigences de la catégorie UNS 1, soit un masque à usage des professionnels en contact avec le public.

Efficacité de filtration des particules de $3 \mu\text{m}$: $> 90\%$

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air $> 96 \text{ L.m}^2.\text{s}^{-1}$ pour une dépression de 100 Pa.



- Se laver les mains minutieusement avec du savon ou du gel hydroalcoolique avant chaque manipulation du masque.
- Le masque n'exonère pas des gestes barrières.
- La barette nasale est fournie enroulée autour du masque.

CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN :

- Laver à 60°C CYCLE COURT (≥ 30 min), dans un filet à linge, à part de tout autre linge, avec détergent classique avant le premier usage et après chaque utilisation (dès qu'il est retiré ou bien au bout de 4h d'utilisation continue maximum). Essorage à 1000 tr/min maximum.
- A la fin du cycle de lavage, étirer le masque dans les 2 sens pour le redimensionner avant son séchage.
- Laisser sécher à l'air, à plat ou suspendu. Le séchage doit durer moins de 2 heures.
- Repasser délicatement sans écraser le tissu sur les deux faces entre 120/130° C , c'est à dire entre les points 1 et 2 du fer à repasser.

COMPOSITION:

Coton, Polyester, Élasthanne

Tissu 250g/m² mutlicouche composé de :

- Deux couches externes Coton/Polyester
- Une couche interne molletonnée en Polyester
- Attaches élastiques de chaque côté du masque
- Une poche supérieure pour accueillir la barette nasale fournie pour un maintien optimal. À insérer dans le tubulaire le plus large via l'ouverture sur le côté à l'opposé du cœur tissé. À retirer avant lavage.

Masque sans couture pouvant générer des risques d'effilochage après lavage, effilochage ne nuisant en rien aux performances du masque.

Fabrication : Les Tissages de Charlieu

Conditionnement en ESAT

Distribution : Parle Objet (www.parle-objet.com)

Société JBP CREATIONS